ANTENNA TUNER

お買い上げいただきまして誠にありがとうございました。お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとで生産されておりますが、万一運搬中の事故などで、破損などのトラブルがありましたら、お早目にお買い上げいただきました販売店にお申しつけくださいますようお願いもうしあげます。

CAT-300の性能を十分に発揮させていただくために、本説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方

により、末永くご愛用いただけるようお願いもうしあげます。


### 特 長

- CAT-300は、送信電力 300W までの入力が可能なアンテナチューナーで、ダイポール、バーチカル、 車載用ホイップ、ロングワイヤー、その他多種類のアンテナをチューニングし、1.8~60MHzのすべての バンドで使用できます。
- ●メーターは、クロス方式の採用により、進行波、反射波、およびSWR値が同時に測定できます。
- ●メーター目盛板には、照明ランプを装備してあり、夜間時の照明点灯により見易くなりす。(外部電源を接続時)


# ご使用上のご注意

- CAT-300は、300Wの入力に十分耐えるように設計されておりますが、同調時は、同調回路に非常に高い電圧が発生したり、無線機から見たインピーダンスが大きく変化するため、無線機を保護する意味からも、同調時の送信出力は、10W以下にして行ってください。
- ●無線機を送信状態で、BAND切替スイッチを操作しないでください。一時的に負荷のSWRが無限大となり無 線機およびCAT-300の故障の原因となります。また、CAT-300に、300W以上の送信電力を付加 しないでください。故障の原因となります。
- ◆ CAT-300は、100~6000 (SWR約2.5:1)の範囲で同調をとることができますが、接続するアンテナ系のSWRが範囲外の場合は、無理に同調をとらずに、アンテナ系を調整してからご使用ください。
- ●メーター目盛板の照明ランプ用外部電源電圧は、15V以上を絶対に加えないでください。故障の原因となります。

# 各部の名称と説明



- 表示用メーター FWD (進行波)、REF (反射波)、SWRを指示するメーターです。
- ② 測定レンジ切替ボタン FWD(進行波)電力指示の最大値を切り換える ボタンです。
- ③ TR TUNE 入力側(送信機側)のインピーダンスを可変する バリコンです。
- ④ X TUNE出力側(アンテナ側)のインピーダンスを可変するバリコンです。
- ⑤ AVG/PEP切替スイッチ 電力測定時にAVGにすると平均電力を表示し、 PEPとするとPEPモニター表示となります。
- ⑥ TUNERスイッチ ONにすると同調操作が可能となり、OFFにす るとSWR計として働き、同調操作はできません。
- BAND切替スイッチ
  8MHz~50MHz帯のバンドを選択する 切替スイッチです。



- ⑧ ANTENNA切替スイッチ ANT1またはANT2を選択するスイッチです。
- ④ ANT.2 (M形コネクター)アンテナまたはダミーロードなどを接続します。
- ① ANT.1 (M形コネクター) アンテナまたはダミーロードなどを接続します。
- ① 電源入力端子 メーター照明用の外部電源入力端子です。
- ② ANT.2 (ターミナル) ロングワイヤーアンテナなどを接続します。 ANT2のコネクターと同時には、使用できません。ターミナルをご使用の場合は、ANT2のコネクターにアンテナなどを接続しないでください。
- INPUT (M形コネクター) 無線機の出力を接続するコネクターです。
- ⑤ GND アース線を接続するときにご使用ください。 この端子を無線機のGND端子と接続しねさらに この端子を接地することにより、TVI, BCI の軽減に効果があります。

定格

周 波 数 範 囲 1.8~60MHz バ ン ド 11バンド

入力インピーダンス 50Ω

出力インピーダンス 10Q~600Q 通過許容電力 300W以下(SSB)

SWR測定最小電力 6W以上

照 明 用 電 源 DC11V~15V 約250mA

寸 法 (W) 250 × (H) 93 (98) × (D) 200 (242))

重 量 約2.7Kg

## 接続方法

CAT-300は、無線機とアンテナの間または無線機、SWR計とアンテナの間に3D2V、5D2V等の50  $\Omega$ 系の同軸ケーブルを用いて接続します。

アンテナがロングワイヤーのときは、[ANT 2] (ターミナル)接続します。アース線を [GND] (ターミナル) に接続します。

### 操作方法

CAT-300をBCLなど受信専用としてご使用の場合は、「TUNER」スイッチを押して[ON]にし、 同調操作を可能にます。次に、受信機のSメーターまたは受信信号レヘルが最大になるように「BAND」切替ス イッチ、「TR TUNE」および「X TUNE」を調整します。下記のチューニング表を参考にしてください。 CAT-300を送信に使用する場合は、下記の手順にて操作をおこなってください。

1. 「ANTENNA」 切替スイッチをアンテナを接続したコネクターの [ANT1] または [ANT2] にセットします。ターミナルにロングワイヤーアンテナを接続された場合は、[ANT2] にセットします。

2. 無線機のパワーコントロールを完全に下げます。(無線機のパワーを10W以下にします。)

3. 「BAND」切替スイッチを送信周波数帯にセットし、「TR TUNE」および「X TUNE」の目盛りを 下記のチューニング表に合わせて、セットします。

### チューニング表

周波数(MHz)	BAND	TR TUNE	X TUNE
1.8MHz	1.8MHz	5, 4	3. 6
1.9MHz	1.9MHz	4. 9	3. 2
3.5MHz	3.5MHz	4. 4	3. 0
3.8MHz	3.8MHz	3. 7	2. 5
7MHz	7MHz	2. 8	2. 0
10MHz	10MHz	2. 0	1, 3
14MHz	14MHz	1.5	1. 0
18MHz	18MHz	9, 5	9. 6
21MHz	21MHz	7. 0	6. 3
24MHz	24/28MHz	5. 0	4. 1
28MHz	24/28MHz	4. 8	3. 3
50MHz	50MHz	1. 5	1. 2

注釈 入力インピーダンス 50Ω負荷時のデーターです。あくまで参考にしてください。

- 4. CW、AMまたはFM変調で、接続したSWR計の反射パワーメーターの指針が振れるまで送信電力を入力します。
- 4. 送信状態のまま、「TR TUNE」のツマミを回して、メーターの振れが最小となる点に合わせます。
- 5. 次に、「X TUNE」のツマミを回して、メーターの振れが、前4項の時より小さくなる点に合わせます。
- 6. 前4項~前5項の操作を繰り返し行って、メーターの振れが最小の点を探してください。その点が、同調が取れた点(SWRの最良の値)です。
- 低いSWRを得られない場合には、たたちに送信を中止して、「BAND」切替スイッチをワンステップ低い 周波数にセットして、前4項目から再度チューニング操作を行ってください。
- 8. 低いSWRが得られましたら、送信出力最大300Wでの運用が可能です。

# コメット株式会社

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2 TEL048-839-3131 (代) FAX048-839-3136 URL http://www.comet-ant.co.jp

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更することが有ります。